

# BEDIENUNGSANLEITUNG MODD. EKF 423 – EKF 423 AL – EKF 423/001 EKF 423 U – EKF 423 M

rev. 2

#### TECNOEKA S.r.l.

Via Marco Polo, n.11 - 35010 Borgoricco (Padova) Italy Tel. +39.049.9300344 - +39.049.5791479 Fax +39.049.5794387 www.tecnoeka.com E-mail: info@tecnoeka.com



TECNOEKA SRL

VIA MARCO POLO, 11 - 35010 BORGORICCO - PADOVA - ITALY

TEL. +39 049 5791479 +39 049 9300344 - FAX +39 049 5794387

E-MAIL: INFO@TECNOEKA.COM - WWW.TECNOEKA.COM - WWW.TECNOEKA.RU

COD. FISC. - P.IVA 00747580280 - REA N° 133205 - CAP. SOC. EURO 119.000.00 I.V.



# **CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**

CE ROM ORMITA I SERREAMONG					
Anlage II A der Richtlinie 2006/42/CE					
Herstellername	TECNOEKA Srl				
Adresse des Herstellers	Via Marco Polo, 11 - 35010 Borgoricco (Pd)				
Name des Verantwortlichen des technischen Bands	Minotto Lorenzo				
Adresse des Verantwortlichen des technischen Bands	Via Marco Polo, 11 - 35010 Borgoricco (Pd)				
Produktart	Elektronischer Ofen				
Zweck des Produkts	Garen von Lebensmitteln				
N 4I - II	EKF 423 – EKF 423 AL– EKF 423/001				
Modell	EKF 423 U – EKF 423 M				

TECNOEKA Srl erklärt, dass die oben aufgeführten Produkte allen Anordnungen der folgenden Richtlinien entsprechen:

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/CE

Richtlinie elektromagnetische Kompatibilität 2004/108/CE.

TECNOEKA Srl erklärt, dass die oben genannten Produkte mit den folgenden harmonisierten Normen übereinstimmen:

CEI EN 60335-1; CEI EN 60335-2-42

CEI EN 55014-1; CEI EN 61000-3-2 ; CEI EN 61000-3-3 ; CEI EN 62233

TECNOEKA Srl erklärt, dass die oben genannten Produkte auch den folgenden Richtlinien entsprechen:

Maschinenrichtlinie 2006/42/CE;

Richtlinie für die allgemeine Sicherheit der Produkte 2001/95/CE;

Richtlinie zur Einschränkung des Gebrauchs gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten 2002/95/CE;

Richtlinie über den durch elektrische und elektronische Geräte erzeugten Müll 2002/96/CE.

TECNOEKA Srl erklärt, dass die oben genannten Produkte mit der folgenden Regelung übereinstimmen:

CE 1907/2006

Borgoricco, 13/05/2015.

Unterschrift des Vertreters CDA (Lora Cristina)

X:\Sgq\PRODOTTI\1 - FORNI\FORNO ELETTRICO\LEka\MANUALI D'USO - Forno Elettrico 40 60 90 - LEka\Lingua Tedesco\NUOVA GAMMA EK\Bedienungsanleitung EKF 423 - EKF 423 AL - EKF 423\_001 - EKF 423 U - EKF 423 M - DE - rev. 2.doc

### Inhaltsverzeichnis

1.	Technischer Service
2.	Allgemeine Hinweise
3.	Technische Merkmale
4.	Anweisungen für den Installateur
5.	Bedienungsanweisungen (für den Benutzer)
6.	Restrisiken (für den Benutzer)
7.	Gebrauch der Bedienblende
8.	Backen
9.	Hinweise zum Backen
10.	. Reinigung und gewöhnliche Wartung
11.	. Technischer Kundendienst
12.	. Informationen zu den Verbrauchern
13.	. Schaltpläne
14.	. Die Garantie

TECNOEKA Srl	Bedienungsanle	eitung	

#### 1. Technischer Service

Eine technische Kontrolle ein oder zwei Mal pro Jahr trägt zur Verlängerung der Lebensdauer des Geräts bei und gewährleistet seinen optimalen Betrieb.

Sicher stellen, dass der Service ausschließlich von Fachpersonal ausgeführt wird.

Bei eventuellen Ersatzteilbestellungen oder für Auskünfte über das Gerät immer die Seriennummer und das Modell angeben (diese Daten befinden sich auf dem Schild "Technische Daten" an der Ofenrückseite).

#### 2. Allgemeine Hinweise

Sehr wichtig: diese Anweisungen müssen für ein zukünftiges Nachschlagen zusammen mit dem Gerät aufbewahrt werden. Diese Hinweise wurden für Ihre Sicherheit und von Dritten verfasst. Wir bitten Sie daher, sie vor Installation und Benutzung des Geräts aufmerksam zu lesen.

- Sollte die Verpackung bei Warenerhalt nicht unversehrt bzw. beschädigt sein, den folgenden Vorbehalt: "WARENKONTROLLE VORBEHALTEN" mit Schadensbeschreibung anbringen und vom Frachtführer unterzeichnen lassen; beim Verkäufer innerhalb von 4 Kalendertagen (keine Arbeitstage) ab Lieferdatum eine schriftlich beanstanden; nach dieser Zeit werden keine Beanstandungen akzeptiert.
- Die Temperatur innerhalb des Lager (oder anderer Raum) muss niemals unter -9°C sein; sonst können die Kontrolle-Geräte (Thermostat/Sicherungsthermostat) geschädigt werden. Falls dieser Hinweis nicht respektiert wird, werden jegliche Verantwortung vom Hersteller abgelehnt.
- Das Gerät dient für professionellen Gebrauch und muss von zur Bedienung geschultem Personal benutzt werden.
- Eventuelle Änderungen an der elektrischen Anlage, für die Installation des Geräts notwendig, dürfen nur durch Fachpersonal ausgeführt werden.
- Es ist gefährlich, die Merkmale dieses Geräts zu ändern oder deren Änderung zu versuchen.
- Das Gerät darf niemals mit direktem Wasserstrahl gereinigt werden, da eventuell eindringendes Wasser seine Sicherheit einschränken könnte.
- Das Gerät vor Wartung oder Reinigung vom elektrischen Versorgungsnetz abtrennen und abkühlen lassen.
- Die Innenfläche der ganz geöffneten Tür (ganz aufgeklappt) darf nicht als Ablage benutzt werden, da sich die Türscharniere unreparierbar beschädigen könnten.
- Periodische Kontrollen oder eventuelle Reparaturen nicht selbst ausführen. Wenden Sie sich an die naheste Kundendienststelle und benutzen Sie nur Originalersatzteile.
- N.B.: Jegliche Haftung der Herstellerfirma verfällt infolge von unsachgemäßem oder unkorrektem Gebrauch sowie der Nichtbeachtung der Installationsvorschriften. Diesbezüglich sind auch die Anweisungen in Par. "AUFSTELLEN" genauestens zu befolgen.

Fle	ktroöten	Rev	7

#### 3. Technische Merkmale

	EKF 423 EKF 423 AL	EKF 423 U	EKF 423 M		
Modell	EKF 423/001	EI(I 425 0	LIXI 425 IVI		
Abmessungen LxTxH (mm)	590x695x590	590x695x590	590x695x590		
Gewicht (Kg)	31	31	35		
Max. Leistungsaufnahme (kW)	2,8	2,8	2,6		
Umluft-widerstand (kW)	2,7	2,7	2,5		
Grill-widerstand (kW)	/	/	1,9		
Oberer und unterer Widerstand (kW)	/ / 2,3				
Versorgungsspannung (V~)	230 V~ (50/60 Hz)				
Klasse	ı				
Querschnitt des Versorgungskabels	3x1,5 mm²				
Kabeltyp	H07RN-F				
Anschluss des Versorgungskabels	Type Y				
Verkleidungsschutzgrad:	IPX3				

Der Geräuschpegel des funktionierenden Geräts ist unter 70 dB (A). Das Schild "Technische Daten" befindet sich auf der Geräterückseite.

#### 4. Anweisungen für den Installateur

Die nachfolgenden Anweisungen wenden sich an den Fachinstallateur, damit dieser Arbeiten wie Installation, Einstellung und Wartung auf die korrekteste Weise und nach den gültigen Vorschriften ausführen kann. Arbeiten dürfen nur mit elektrisch abgeschaltetem Gerät ausgeführt werden.

Vor der Benutzung des Geräts muss der spezielle Klebefilm, der die Edelstahlteile schützt, entfernt werden. Klebestoffreste sollten nicht auf den Oberflächen bleiben, ggf. sofort mit einem geeigneten Lösemittel entfernen.

<u>Montage der Füßchen</u> - Die Füßchen befinden sich im Gerät und müssen in die vier Gewindebohrungen am Untergestell des Bodens eingeschraubt werden. Die Höhe kann gegebenenfalls durch An- oder Losschrauben verstellt werden.

<u>Aufstellen</u> - Das Gerät muss einwandfrei waagerecht auf einem Tisch oder einer ähnlichen Halterung aufgestellt werden (der Tisch bzw. die Halterung muss eine Höhe von mindestens 85 cm über dem Fußboden haben), in einer Entfernung nicht unter 10 cm von Seiten- und Rückwänden, so dass die zu seiner natürlichen Belüftung notwendige Luft frei zirkulieren kann. Diese Belüftung erfolgt durch spezielle Öffnungen in den Metallwänden der Außenverkleidung und garantiert die Betriebstüchtigkeit und Lebensdauer des Geräts.

Aus diesem Grund ist es streng verboten, diese Belüftungsöffnungen auch nur teilweise oder kurzfristig zu verstopfen. Infolge der Nichtbeachtung dieses absoluten Verbots verfällt jegliche Haftung seitens der Herstellerfirma des Geräts sowie jegliches Garantierecht auf dasselbe, da die konstruktive Konformität dadurch absichtlich beeinträchtigt wird. Das Gerät ist für den Einbau und das Aufstellen in einer Reihe nicht geeignet.

<u>Elektrischer Anschluss</u> - Der Anschluss an das elektrische Versorgungsnetz muss gemäß den gültigen Normen ausgeführt werden. Vor Durchführung des Anschlusses ist folgendes sicher zu stellen:

- Spannung und Frequenz der Versorgungsanlage müssen mit den Angaben auf dem Schild "Technische Daten" an der Geräterückseite übereinstimmen;
- Begrenzungsventil und Anlage müssen der Last des Geräts standhalten (siehe Schild "Technische Daten");
- die Versorgungsanlage muss nach den gültigen Vorschriften mit einer wirksamen Erdung versehen sein;

- der für den Anschluss installierte allpolige Schalter muss mit installiertem Gerät leicht erreichbar sein;
- Bei bleibendem Netzanschluss muss zwischen Gerät und Netz ein allpoliger Schutzschalter mit Mindestöffnung der Kontakte der Überspannungskategorie III (4000V), für die Last bemessen und den gültigen Vorschriften entsprechend, eingeschaltet werden;
- das gelb-grüne Erdkabel darf durch den Schalter nicht unterbrochen sein;
- Die Versorgungsspannung darf bei in Betrieb stehendem Gerät nicht mehr als ±10% von der Nennspannung abweichen;
- Sicher stellen, dass das Versorgungskabel nach seiner Verbindung mit der Klemmleiste nicht mit heißen Teilen des Geräts in Berührung kommt.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder seinem Kundendienst oder von einer Person mit entsprechender Qualifikation ersetzt werden, um jegliches Risiko zu vermeiden.

Anschluss an das Wassernetz - (EKF 423 U) Der Ofen muss mit enthärtetem Trinkwasser mit einer Härte zwischen 0,5÷3° F und einem Druck zwischen 100 und 200 kPa (1,0-2,0 bar) gespeist sein (man muss eine Enthärter nutzen, um die Kalkbildung im Garraums zu reduzieren). Der Anschluss am Wassernetz erfolgt über das Magnetventil mit 3/4" Gewinde an der Geräterückseite (unten), mit Zwischenschaltung eines mechanischen Filters und eines Absperrhahns (bevor der Filter angeschlossen wird, eine gewisse Wassermenge abfließen lassen, um eventuelle Schmutzteilchen aus der Leitung zu entfernen).

Anschluss des Versorgungskabels - Das Klemmenbrett befindet sich auf der Geräterückseite. Den Klemmenbrettdeckel öffnen, indem mit einem Schraubenzieher an den zwei seitlichen Flügeln angehoben wird. Die Schraube des Kabelhalters lockern und das Kabel durchführen. Die Kabel so anbringen, dass der Erdleiter, falls an ihm gezogen wird, als letzter aus seiner Klemme herausgeht. Den Phasenleiter an der Klemme mit der Markierung "L", den Nullleiter an der Klemme mit der Markierung "N" und den Erdleiter an der mit dem Symbol gekennzeichneten Klemme anschließen. Die Nutmutter des Kabelhalters festschrauben und den Klemmenbrettdeckel schließen. Das Gerät muss an ein Äquipotentialsystem angeschlossen werden, dessen Wirksamkeit gemäß den gültigen Vorschriften überprüft werden muss. Dieser Anschluss muss zwischen verschiedenen Geräten über die dazu vorgesehene Klemme mit dem Symbol vausgeführt werden. Der Äquipotentialleiter muss einen Mindestquerschnitt von 2,5mm2 haben. Die Äquipotentialklemme befindet sich auf der Rückseite des Geräts.

<u>Thermische Sicherheitsvorrichtung</u> - Das Gerät ist mit einem manuell rückstellbaren Sicherheitsthermostaten zum Schutz vor gefährlichen Überhitzungen ausgestattet, die sich zufällig in ihm ereignen könnten. Im Fall einer Auslösung unterbricht die Vorrichtung die Stromversorgung des Geräts und daher auch seinen Betrieb.

### 5. Bedienungsanweisungen (für den Benutzer)

Der Ofen sollte bei der ersten Benutzung leer und ca. 1 Stunde auf Höchsttemperatur betrieben werden. Auf diese Weise wird ein eventueller unangenehmer Geruch aufgrund der Wärmeisolierung und der Fettreste beseitigt, das bei der Fertigung benutzt wird.

Dieses Gerät darf nur für den Zweck benutzt werden, für den es konzipiert wurde, also das Kochen im Backofen von Speisen. Jeder andere Einsatz ist unsachgemäß.

Das Gerät kann benutzt werden für: das Kochen im Ofen von Süßspeisen, Pizzas, Fleisch, Fisch, Gemüse, zum Gratinieren und Aufwärmen gekühlter und tiefgefrorener Speisen.

Wenn man die Speisen im Garraum unterbringt, einen Raum von mindestens 40 mm zwischen einem Blech und dem anderen lassen, um den Luftumlauf nicht zu stark zu behindern.

Die Ränder des Blechs sollten nur so hoch wie nötig sein: der Rand ist eine Schranke, der den Warmluftumlauf behindert. Den Backofen vor jedem Kochen vorwärmen, damit die Speisen so gleichmäßig wie möglich gegart werden. Das Salzen der Speisen im Garraum vermeiden.

#### 6. Restrisiken (für den Benutzer)

Die Tür nach dem Kochen vorsichtig öffnen, damit die Wärme nicht plötzlich austritt und mögliche Verbrennungen verursacht.

Während des Betriebs des Ofens, die heißen Stellen an den Außenflächen beachten (am Gerät markiert).

Das Gerät in einer Höhe von mindestens 85 cm ab Fußboden auf einem Tisch oder einer ähnlichen Unterlage aufstellen.

Der Tisch oder die Unterlage muss so sein, dass er das Gewicht des Geräts tragen kann und dass dieses korrekt auf ihm untergebracht werden kann.

Das Gerät ist mit elektrischen Teilen ausgestattet und darf nie mit Wasser- oder Dampfstrahl gereinigt werden.

Das Gerät ist elektrisch angeschlossen: die Stromversorgung vor der Durchführung von Reinigungsarbeiten abschalten.

Um falsche Verbindungen des Geräts zu vermeiden, sind die jeweiligen Strom- und Wasseranschlüsse mit speziellen Schildern markiert.

Den Türgriff nicht zum Transportieren des Geräts verwenden (möglicher Bruch des Glases).

Die Innenfläche der ganz geöffneten Tür (ganz aufgeklappt) könnte als Ablage benutzt werden, was eine unreparierbare Beschädigung der Türscharniere zur Folge haben kann.

#### 7. Gebrauch der Bedienblende

#### Symbolerklärung für Bedienblende:

- Leuchtmelder "Kochende"-Programmierer

- Leuchtmelder Regelthermostat

- Drucktaste für Befeuchter



<u>Programmierung der Kochzeit</u> - Die Inbetriebsetzung des Ofens erfolgt, indem der Drehknopf des Programmierers (Abb. 1) auf das Symbol <u></u> (Dauerbetrieb) oder auf die gewählte Kochzeit (bis zu 120 Minuten) gedreht wird; im zweiten Fall wird das Kochende durch das automatische Ausschalten des Ofens gemeldet und vom Signalton des Regler.

TECNOEKA Srl Bedienungsanleitung
<u>Programmierung der Kochtemperatur</u> - Den Drehknopf des Regelthermostats (Abb. 2) auf die gewählte Kochtemperatur drehen.
<u>Leuchtmelder für Kochendeprogrammierer</u> - Der orangefarbige Leuchtmelder des Programmierers zeigt an, dass der Backofen in Betrieb und die Kochzeit aktiviert ist.
<u>Leuchtmelder "Kochende"-Programmier"</u> - Der grüne Leuchtmelder des Programmierers zeigt

<u>Innenbeleuchtung des Ofens</u> - Die Innenbeleuchtung bleibt bei funktionierendem Ofen immer eingeschaltet.

an, dass der Ofen in Betrieb und die Kochzeit aktiviert ist.

#### 8. Backen

Zum Kochen, den Ofen vor dem Eingeben der Speisen auf die gewünschte Temperatur vorwärmen. Die Speisen eingeben, wenn der Ofen die Temperatur erreicht hat, und die Kochzeit überwachen. Den Ofen 5 Minuten vor der theoretischen Zeit ausschalten, um die gespeicherte Wärme zu nutzen.

#### MODD. EKF 423 – EKF 423 AL – EKF 423/001

<u>Beschwadung</u> - Die Bedaempfung erreicht man wenn die Backkammer schon warm ist, durch das drücken des Knopfes der die Befeuchtung kontrolliert.

#### MOD. EKF 423 U

<u>Konvektionskochen</u> - Den Ofen in Betrieb setzen und den Thermostatdrehknopf auf die gewünschte Kochtemperatur drehen.

<u>Auftauen</u> - Den Ofen in Betrieb setzen und den Thermostatdrehknopf auf Position Aus drehen.

#### MOD. EKF 423 M

<u>Traditionelles</u>	<u>Kochen</u>	-	Den	Backof	en	in	Betrieb	setzen.	Den	Drehkno	pf	des
Funktionswähl	schalters	(Abb	o.3) a	uf das	Sym	bol	und und	den d	es Ther	mostats	auf	die
gewünschte To											eren	Teil,
den Drehknop <sup>.</sup>	f des Funk	ctions	wähls	chalters	auf d	las Sy	/mbol 🔲	oder 🗖	drehen.			

<u>Grillen</u> - Den Backofen in Betrieb setzen. Den Drehknopf des Funktionswählschalters auf und den des Thermostats auf die gewünschte Temperatur drehen (<u>WICHTIG</u>: beim Grillen muss die Backofentür geschlossen sein).

<u>Grillen mit Belüftung</u> - Den Backofen in Betrieb setzen. Den Drehknopf des Funktionswählschalters auf Wund den des Thermostats auf die gewünschte Temperatur drehen (<u>WICHTIG</u>: beim Grillen muss die Backofentür geschlossen sein).

Traditionelles Kochen mit Belüftung - Den Backofen in Betrieb setzen. Den Drehknopf des Funktionswählschalters auf wund den des Thermostats auf die gewünschte Temperatur drehen.

Kochen mit Umluft - Den Backofen in Betrieb setzen. Den Drehknopf des Funktionswählschalters auf Wennung und den des Thermostats auf die gewünschte Temperatur drehen.

#### 9. Hinweise zum Backen

<u>Traditionelles Kochen</u> - Die Wärme kommt von oben und unten, daher sollten die zentralen Führungen benutzt werden. Wenn mehr Wärme von oben oder von unten her zum Kochen benötigt wird, sollten die unteren oder die oberen Führungen benutzt werden.

Kochen mit Umluft - Die Wärme wird durch vorgewärmte Luft, die in der Kochzelle forciert zirkuliert, zu den Speisen übertragen. Die Wärme erreicht gleichmäßig und schnell jeden Teil der Kochzelle, wodurch das gleichzeitige Kochen verschiedenartiger Speisen auf mehreren Etagen ermöglicht wird (die Kochtemperatur dieser Speisen muss aber dieselbe sein), ohne dass sich Geschmack und Geruch mischen. Das Umluftkochen ist besonders zum schnellen Auftauen, zum Sterilisieren von Konserven und zum Trocknen von Pilzen und Obst geeignet.

<u>Grillen</u> - Gegrillt wird aufgrund der Wärmestrahlung eines glühenden Elektrowiderstands. Die von den Infrarotstrahlen erzeugte Temperatur ist sehr hoch und in einer Richtung (von oben nach unten), wodurch die Oberfläche der Speisen sofort gebräunt wird.

<u>Grillen mit Belüftung</u> - Mit der vom Grill erzeugten Wärmestrahlung wird der forcierte Umlauf der Luft vereint, so dass die Wärme nach und nach in die Speisen eindringen kann, ohne dass ihre Oberfläche verbrannt wird.

<u>Backen von Kuchen</u> - Für Kuchen ist eine hohe Temperatur (gewöhnlich zwischen 150 und 200°C) und das Vorwärmen des Backofens (ca. 10 Minuten) erforderlich. Die Backofentür darf erst geöffnet werden, wenn mindestens 3/4 der Kochzeit vergangen ist. Geschlagener Teig muss sich schwer vom Löffel lösen, da die Kochzeit unnütz verlängert würde, wenn der Teig zu flüssig wäre.

Kochen von Fleisch - Zu kochendes Fleisch sollte mindestens 1 kg wiegen, damit es nicht zu stark austrocknet. Sehr weiches, rotes Fleisch, das halb durch sein soll, muss außen gut gekocht, innen aber saftig sein, wozu eine kurze Kochzeit bei hocher Temperatur (200-250°C) erforderlich ist. Nur falls die Kochzeit kurz ist, sollten die Zutaten für die Sauce gleich ins Kochgeschirr gegeben werden, andernfalls müssen sie in der letzten halben Stunde hinzugefügt werden. Der Kochgrad kann kontrolliert werden, indem das Fleisch mit einem Löffel zusammengedrückt wird: falls es nicht nachgibt, ist es richtig gekocht. Für Roastbeef und Filet, das innen rosa bleiben muss, muss die Kochzeit sehr kurz sein. Das Fleisch kann auf einem geeigneten Tablett oder direkt auf dem Rost angeordnet werden, unter den ein Blech zum Aufsammeln der Sauce gesteckt wird. Wenn das Fleisch fertig ist, sollte man mindestens 15 Minuten vor dem Aufschneiden warten, so dass der Saft nicht ausläuft. Bevor die gekochten Speisen serviert werden, können sie im Backofen auf Mindesttemperatur warm gehalten werden.

<u>Grillen</u> - Fast alle Fleischsorten können gegrillt werden. Eine Ausnahme sind einige magere Wildfleischsorten und Hackbraten. Zu grillendes Fleisch und Fisch müssen leicht eingeölt und immer auf dem Rost angeordnet werden; dieser muss in die Führungen gesteckt werden, die mehr oder weniger nah am Grill sind, je nach Fleisch, um zu vermeiden, dass seine Oberfläche verbrennt und das Fleisch innen wenig gekocht wird. Unter dem Rost sollte ein Blech angebracht werden, um die Saft- und Fetttropfen aufzusammeln.

TECNOEKA Srl \_\_\_\_\_\_ Bedienungsanleitung

#### 10. Reinigung und gewöhnliche Wartung

### (WICHTIGER HINWEIS: das Gerät vor jeder Arbeit elektrisch abschalten)

Allgemeine Reinigung - Die Reinigung muss mit kaltem Ofen ausgeführt werden. Emaillierte Teile mit lauwarmem Seifenwasser reinigen, keine schleifenden Mittel, Stahlwolle oder Säuren verwenden, da sie die Teile beschädigen könnten. Zur Reinigung von Stahl, keine Reinigungsmittel verwenden, die Chlor enthalten (Bleichlauge, Chlorwasserstoffsäure, usw.), auch nicht verdünnt. Spezifische handelsübliche Produkte oder etwas warmen Essig benutzen. Mit Wasser sorgfältig nachspülen und mit einem weichen Tuch trocknen. Die Ofentür nur mit Warmwasser reinigen; den Gebrauch rauer Tücher vermeiden. Speisen (vor allem Saures wie Salz, Essig, Zitrone...) nicht auf den Edelstahlteilen lassen, da sie sich beschädigen könnten. Das Gerät nicht mit direktem Wasserstrahl reinigen, da eventuell eindringendes Wasser die Sicherheit des Geräts einschränken könnte. Keine korrosiven Stoffe (wie z. B. Salzsäure) zum Reinigen der Ablagefläche des Ofens benutzen.

<u>Reinigung des Ofens</u> - Das Ofeninnere sollte am Ende jedes Arbeitstags gereinigt werden. Kochreste können so leichter entfernt werden und man verhindert, dass sie bei der nächsten Benutzung des Ofens verbrennen. Den Ofen sorgfältig mit Warmwasser und Seife oder den speziellen handelsüblichen Produkten reinigen.

<u>Reinigung der Backofentür</u> – (mit Ausnahme der Modell EKF 423 AL) Für eine sorgfältigere Reinigung der Backofentür wird empfohlen, wie folgt vorzugehen:

- die Tür ganz öffnen;
- die Ringe mitgelieferten Bolzen in die Löcher (A) stecken die sich auf den zwei Scharnieren befinden (Abb. 4);
- die Tür etwas heben und herausziehen (Abb. 5);
- die Türe auf umgekehrte Weise in den Sitz wieder einschieben.




Abb. 4




Abb. 5

<u>Auswechseln der Glühbirne in der Kochzelle</u> - Das Gerät elektrisch abschalten; die Schutzkappe aus Glas abschrauben; die Glühbirne herausschrauben und mit einer anderen, für hohe Temperaturen geeigneten (300°C) mit folgenden Merkmalen ersetzen:

- Spannung 230/240 V

- Leistung 35 W

- Lampensockel E 14

Die Glaskappe wieder montieren und die Stromversorgung aktivieren.

#### 11. Technischer Kundendienst

Bevor dieses Gerät das Werk verlassen hat, ist es von erfahrenem Fachpersonal eingestellt und abgenommen werden, um die besten Betriebsresultate zu gewährleisten. Eventuell erforderliche Reparaturen oder Einstellungen müssen mit größter Sorgfalt und Aufmerksamkeit unter Einhaltung der national gültigen Sicherheitsvorschriften ausgeführt werden.

Wenden Sie sich immer an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder an unsere naheste Kundendienststelle, und geben Sie die Art der Störung, das Gerätemodell und seine Seriennummer an (siehe Schild mit den "Technischen Daten" an der Rückseite).

Der Kunde kann sich an Tecnoeka wenden, falls ein Eingriff erforderlich ist – siehe die Telefonnummern auf dem Titelblatt oder im Internet unter www.tecnoeka.com.

#### 12. Informationen zu den Verbrauchern

Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG bedeutet das Symbol auf der Apparatur mit dem durchgestrichenen Müllcontainer, dass das Produkt am Ende seines Nutzlebens gesondert von anderem Müll gesammelt werden muss. Der Benutzer muss die Apparatur daher am Ende ihres Lebens entsprechenden Stellen für die differenzierte Sammlung elektrischen und elektronischen Mülls übergeben.




Die differenzierte Müllsammlung sowie die spätere Behandlung, Rückgewinnung und Entsorgung tragen zur Verhinderung von Umwelt- und Gesundheitsschäden bei, die durch eine unkorrekte Müllentsorgung möglich sind, und begünstigen die Produktion von Apparaturen mit rückgewonnenen Werkstoffen.

Die gesetzwidrige Entsorgung des Produktes durch den Benützer führt zur Anwendung von Verwaltungssanktionen.

TECNOEKA Srl \_\_\_\_\_\_ Bedienungsanleitung


## 13. Schaltpläne

### MODD. EKF 423 - EKF 423 AL - EKF 423/001



		Legende	
Μ	Versorgungsklemmenbrett	V1	Motorbetriebener Radialventilator
Pr	"Kochende"-Programmier	V2	Kühlmotorenlüfter
T1	Sicherheitsthermostat	L	Glühbirnen Backofenbeleuchtung
T2	Einstellthermostat	S1	Leuchtmelder Programmierer
R	Kreisförmiger Widerstand	S2	Leuchtmelder Thermostat

### MOD. EKF 423 U




### Legende

Μ	Versorgungsklemmenbrett	V1	Motorbetriebener Radialventilator
Pr	"Kochende"-Programmier	V2	Kühlmotorenlüfter
T1	Sicherheitsthermostat	L	Glühbirnen Backofenbeleuchtung
T2	Einstellthermostat	S1	Leuchtmelder Programmierer
1	Befeuchterschalter	S2	Leuchtmelder Thermostat
R	Kreisförmiger Widerstand	Ε	Wassermagnetventil

TECNOEKA Srl \_\_\_\_\_\_ Bedienungsanleitung

### MOD. EKF 423 M



## Legende

М	Versorgungsklemmenbrett	L	Glühbirnen Backofenbeleuchtung
Pr	"Kochende"-Programmier	V1	Motorbetriebener Radialventilator
T1	Sicherheitsthermostat	V2	Kühlmotorenlüfter
T2	Einstellthermostat	R1	Grillwiderstand
C	Kondensatoren	R2	Kreisförmiger Widerstand
S1	Leuchtmelder Programmierer	R3	Unterer Widerstand
S2	Leuchtmelder Thermostat	R4	Oberer Widerstand

#### 14. Die Garantie

Ihr neues Gerät ist durch Garantie gedeckt. Der Verkäufer verpflichtet sich, nach seinem unanfechtbaren Urteil nur jene Teile seiner Produkte für den Kunden kostenlos zu ersetzen oder zu reparieren, die ursprünglich einen Fehler aufweisen. Die Garantie gilt nur, falls der Kunde:

- was <u>Haushaltgeräte</u> betrifft, den Mangel innerhalb von 2 Monaten ab Entdeckungsdatum und auf jeden Fall innerhalb von 2 Jahren ab Kaufdatum anzeigt;
- was <u>professionelle Geräte</u> betrifft, den Mangel innerhalb von 8 Tagen ab Entdeckungsdatum und auf jeden Fall innerhalb von 12 Monaten ab Kaufdatum anzeigt;

die Anzeige muss per Einschreiben mit Rückschein mit anliegender Kopie der Rechnung oder Quittung bzw. des Kaufbelegs erfolgen.

Die Garantie ist ungültig, falls der Kunde die Rechnung oder Quittung bzw. den Kaufbeleg nicht vorzeigen kann und die oben angeführten Fristen nicht einhält. Weiterhin ist sie in folgenden Fällen ausdrücklich ungültig:

- 1) Transportschäden;
- 2) falsche oder unkorrekte Installation des Produktes (z. B. aufgrund von ungenügenden Schornsteinen und Abzügen, mit denen das Produkt verbunden ist), unter Bezugnahme auf die dem Produkt anliegenden Anweisungen;
- 3) Mängel oder Defekte der elektrischen und hydraulischen Anlagen und/oder der Gasversorgung;
- 4) Fahrlässigkeit, Nachlässigkeit oder Unfähigkeit beim Gebrauch des Produktes, unter Bezugnahme auf die dem Produkt anliegenden Anweisungen;
- 5) Einsatz des Produktes zu einem anderen Zweck als vorgesehen bzw. nicht mit den Anweisungen konformer Einsatz;
- 6) Handhabung des Produktes;
- 7) Arbeiten am Produkt wie Einstellung und/oder Wartung und/oder Reparatur, die von nicht autorisiertem Personal und/oder mit Nicht-Original-Ersatzteilen ausgeführt sind;
- 8) mangelnde oder nachlässige Wartung des Produktes in Widerspruch zu den Anweisungen;
- 9) Schäden, die durch Feuer, eventuelle Naturereignisse oder Zufälle oder sonstiges nicht von TECNOEKA SRL abhängiges, verursacht sind.

**Weiterhin sind von der Garantie ausgeschlossen**: die lackierten oder emaillierten Teile, die Drehknöpfe, die Griffe, die beweglichen oder abnehmbaren Plastikteile, die Lampen, die Glasteile, die Schamottesteine und alle eventuellen Zubehörteile.

TECNOEKA SRL übernimmt keinerlei Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die durch einen Defekt des Produktes verursacht oder Folge der Zwangsunterbrechung seines Gebrauchs sind.

Unter Garantie ausgeführte Reparaturen verlängern oder erneuern die Garantie nicht.

Niemand ist berechtigt, die Bedingungen und Zeiten der Garantie zu ändern oder andere wörtliche oder schriftliche Garantien auszustellen.

Die Garantie gilt nur für Geräte, die in der Europäischen Union installiert sind.

Für Rechtsstreite ist ausschließlich das Gericht Padua zuständig.

#### Hinweise für den Käufer:

- 1. das Kochgerät ist ausschließlich für Nahrungsmittelgebrauch konzipiert, wogegen das Heizgerät ausschließlich für das Heizen von Wohnräumen konzipiert ist;
- 2. die Firma TECNOEKA S.r.l. führt keine Installation von Geräten aus; der Verkäufer, der eine Installation ausführt, haftet direkt dafür;
- 3. TECNOEKA SRL übernimmt keinerlei Haftung für direkte oder indirekte Personen-, Sach- und Haustierschäden , die durch einen Defekt des Produktes verursacht oder Folge der Zwangsunterbrechung seines Gebrauchs sind.

Die Herstellerfirma haftet nicht für mögliche Ungenauigkeiten im vorliegenden Handbuch aufgrund von Druck- oder Umschreibungsfehlern. Sie behält es sich vor, von ihr als notwendig oder nützlich betrachtete Änderungen auch im Interesse der Kunden an ihren Produkten anzubringen, ohne die wichtigsten Funktionalitäts- und Sicherheitsmerkmale zu beeinträchtigen.